



## **Solar-LED-Kugelleuchte**

Bitte beachten Sie, dass die Solarzellen anfangs leer sind.

Zum Aufladen schrauben Sie das Solarmodul von der Kugelleuchte.

Stellen Sie den Schalter auf „on“ und schrauben Sie das Solarmodul wieder an die Kugelleuchte.

Nun wird die Kugelleuchte bei Sonneneinstrahlung geladen und schaltet sich bei Anbruch der Dunkelheit automatisch ein.