



edelweiss R3

Folding Bike / Faltrad

AUFBAUANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fahrrad.
Damit Sie in Zukunft viel Spaß mit Ihrem Fahrrad haben lesen Sie diese
Aufbauanleitung
aufmerksam durch und gehen Sie Schritt für Schritt vor.

1. Schritt:



Packen Sie den Karton aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
Zum Durchtrennen der Kabelbinder benutzen Sie am besten einen Seitenschneider.

2. Schritt:



Klappen Sie nun den Rahmen zusammen und verriegeln Sie das Gelenk mit dem Schnellverschluss (siehe Bedienungsanleitung „Falten und Entfalten“).

3. Schritt:



Klappen Sie den Lenker hoch und verriegeln Sie das Gelenk mit dem Schnellverschluss. (siehe Bedienungsanleitung „Falten und Entfalten“)
Drehen Sie die Kunststoffsicung nach vorne, bis diese im Verriegelungshebel einrastet.

4. Schritt:



Lösen Sie die Befestigungsschraube an der Brems-Schalthebelkombination, bringen Sie diese in eine für Sie passende Position und ziehen Sie die Schraube wieder an.

5. Schritt:



Ziehen Sie die vier Schrauben am Lenkervorbau an, um den Lenker zu fixieren.

6. Schritt:



Klappen Sie den Lenker nach unten (siehe Bedienungsanleitung „Falten und Entfalten“) und ziehen Sie die innenliegende Schraube fest. Nun klappen Sie den Lenker wieder nach oben und verriegeln den Schnellverschluss. Achten Sie darauf, daß die Lenksäule gerade steht. Sollte der Schnellverschluss zu locker sein einfach die Schraube am Sicherungstift nachziehen.

7. Schritt:



Schieben Sie nun die Sattelstütze in das Sattelrohr und verschließen den Schnellverschluss. Achten Sie darauf, daß die Sattelstütze nicht wandert. Sollte die Sattelstütze nicht fest genug fixiert sein, einfach den Schnellverschluss mit der Rändelmutter nachjustieren. Mit der Schraube am Sattelkloben stellen Sie Ihre gewünschte Sitzposition ein und fixieren den Sattel am Sattelkloben.

8. Schritt:



Ziehen Sie nun die Pedale fest. Das linke Pedal (in Fahrtrichtung) hat ein Linksgewinde d.h. das Gewinde des linken Pedals ist andersherum zu drehen als sämtliche bisher befestigte Schrauben.

9. Schritt:



Ziehen Sie nun die Inbusschrauben an den Bremsen nach. Stellen Sie die Bremsen ein (siehe Bedienungsanleitung „Einstellen der Bremsen“)

Achtung: Bevor nicht eine einwandfreie Funktion der Bremsen geprüft worden ist, darf mit dem Fahrrad nicht gefahren werden.

10. Schritt:

Bevor Sie nun losfahren überprüfen Sie noch einmal alle Schrauben und Muttern auf ihre Festigkeit und ihren Sitz.

Sind die Schnellspanner richtig fixiert?

Sitzen die Laufräder fest in Rahmen und Gabel?

Funktionieren die Bremsen?

Sind Lenker und Sattel richtig fest?

Haben Sie den richtigen Luftdruck in den Reifen?

Funktioniert die Schaltung?

Haben Sie die Bedienungsanleitung gelesen?

**Viel Spaß und gute Fahrt
mit Ihrem edelweiss R3 – Markenfaltrad**

www.point-bike.de