



LED Solarlampe / Gartenlampe

Vor Inbetriebnahme bitte aufmerksam durchlesen:

Lösen Sie bitte unterhalb des Solar Panel die Schraube und ziehen Sie die untere Hälfte des Schwarzen Kästchens ab. Stellen Sie nun den Schalter auf %on% und schrauben Sie den unteren Teil wieder fest.

Nun wird die Lampe bei Sonneneinstrahlung geladen und schaltet sich bei Anbruch der Dunkelheit automatisch ein.

Bei längerem Nichtgebrauch stellen Sie den Schalter der vollgeladenen Lampe auf %off% um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.