



LED Solarleuchte / Gartenlampe

Vor Inbetriebnahme bitte aufmerksam durchlesen.

Diese Led Lampe besitzt einen Schalter, der vor der ersten Benutzung betätigt werden muss.

Ziehen Sie das Eckstück der Lampe ab, dort befindet sich ein Schalter, drücken Sie den Schalter und befestigen Sie das Eckstück wieder.

Nun wird die Lampe bei Sonneneinstrahlung geladen und schaltet sich bei Anbruch der Dunkelheit automatisch ein.

Bei längerem Nichtgebrauch schalten Sie die vollgeladenen Lampe aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.