



Solar-LED-Leuchte

Vor Inbetriebnahme bitte aufmerksam durchlesen:

Vor Erstinbetriebnahme bitte den Deckel abschrauben und den Orangefarbenen Batterieschutz abziehen.

Nun wird die Lampe bei Sonneneinstrahlung geladen und schaltet sich bei Anbruch der Dunkelheit automatisch ein